

# Screen

## ► Handling


### ► Einsetzen der Namenskarte

Legen Sie Namenskarte und Klarsicht-Abdeckung (entspiegelte Seite nach oben) übereinander. Anschließend klinken Sie beide zusammen an zwei Ecken in den Namensschild-Träger. Nun biegen Sie Karte und Abdeckung etwas und stecken die zwei übrigen Ecken ebenfalls in den Träger.



### ► Entnehmen der Namenskarte

Mit einem spitzen Gegenstand drücken Sie Namenskarte und Klarsicht-Abdeckung von hinten aus dem Namensschild-Träger. Verwenden Sie hierzu eines der zwei mittleren Löcher an der Rückseite des Trägers. Sie können Karte und Abdeckung nun an der Vorderseite entnehmen.



## Namensänderung

Bei Änderung eines Namens entfernen Sie die alte Namenskarte und ersetzen sie durch eine am PC selbst neu erstellte Karte. Hierzu sind entsprechende DIN A4 Druckbögen erhältlich.

Für den kurzfristigen Ersatz- bzw. Ergänzungsbedarf empfehlen wir das Mitbestellen von Reserveschildern.

## Befestigung

Die Befestigung an Ihrer Kleidung erfolgt wahlweise durch ein Magnet-System bzw. Ihre gewählte Befestigungsalternative.

Sollte die Haftkraft des starken Magneten bei Verwendung an Kleidungsstücken aus dickeren Materialien nicht ausreichen, ist ein extrastarker Magnet zu empfehlen. Ersatzmagnete und extrastarke Magnete sind nachträglich bzw. zusätzlich erhältlich.

**Bitte beachten Sie**, dass unsere Magnet-Systeme zur Befestigung der Namensschilder nicht für Träger von Herzschrittmachern geeignet sind.

# Beschriftung der Druckbögen

## ► mit Microsoft® Word

Für Namensschilder in PC-Ausführung, sowie für Namensschilder mit Sichtfenster, sind Wordvorlagen mit bereits eingerichteten Etiketten erhältlich, die jedoch wenig Spielraum bei der Gestaltung bieten. Daher sind diese nur für einfache Textaufdrucke zu empfehlen. (Download: [www.infoplus.de](http://www.infoplus.de))

Zur optimalen Beschriftung Ihrer Namensschilder empfehlen wir, die der Lieferung beiliegenden Druckbögen zu verwenden.

## Reinigung, Pflege und Schutz

Zum Reinigen Ihres Namensschildes benutzen Sie bitte **ausschließlich lösungsmittelfreie Produkte** wie z.B. handelsübliche Spülmittel, da andernfalls die Druckfarbe und das Acrylglas angegriffen werden können!

**Achtung:** Namensschild nicht mit in die Waschmaschine/ Reinigung geben! Auch Haarspray, Parfum u.ä. können Ihrem Namensschild schaden.

Um Verschmutzungen und Beschädigungen vorzubeugen, empfehlen wir die Aufbewahrung Ihres Namensschildes in einer separat erhältlichen Klarsichttasche o.ä. Schutzhülle.

## Nachbestellung

Bei Nachbestellung innerhalb von 2 Jahren profitieren Sie von der infoplus Preisgarantie und weiteren Vorteilen.

Für den kurzfristigen Bedarf empfehlen wir das Mitbestellen von Reserve Schildern oder die Vereinbarung eines Abruf-/Rahmenauftrags. Bitte sprechen Sie uns an!

## Ersatzteile / Zubehör

Ersatz-Frontscheiben, Ersatzmagnete, extra-starke Magnete, alternative Befestigungen ( z.B. für Träger von Herzschrittmachern), Druckbögen, Schutzhüllen & Etais sind als Ersatzteile bzw. Zubehör erhältlich.